



# Użytkowanie

## Użytkowanie desek

Deski Panmar wykończone olejami można użytkować od razu po przyklejeniu do podłoża (po czasie zalecanym przez producenta kleju zastosowanego do przyklejenia desek). W przypadku produktu niewykończonego należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta materiału którym zostanie wykończona deska.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie desek z nie wykończoną powierzchnią. Należy dbać o odpowiedni mikroklimat i temperaturę w pomieszczeniu, w którym zamontowano deskę (wilgotność powietrza 45-55 %, temperatura przynajmniej 18 stopni Celsjusza). Należy bezwzględnie zabezpieczyć podłogę przed uszkodzeniem przez inne przedmioty stosując podkładki ochronne (np. należy podkleić nimi krzesła, stoły itp.). Proszę się upewnić, że zakupione podkładki są specjalnie zaprojektowane do ochrony podłóg. Bezwzględnie należy zastosować wycieraczki. Mieszanina wody i piasku w połączeniu z intensywnym użytkowaniem może spowodować bardzo szybkie ścieranie się warstwy ochronnej oleju z podłogi. Temperatura podłoża w pomieszczeniu musi kształtować się w przedziale 15-24 °C.

### Należy sprawdzić czy:

- wycieraczki są odpowiednio duże i umożliwiają skuteczne usunięcie piasku i odprowadzenie wody.
- ich konstrukcja pozwala na odpanięcie piasku i wody w głąb tak, aby wycieraczka spełniała swoje zadanie.

Nie wolno narażać podłogi na kontakt z wodą. Rozlaną przypadkiem wodę należy natychmiast usunąć. Podczas zimy, gdy pomieszczenia są intensywnie ogrzewane jak i przy stosowaniu klimatyzacji względna wilgotność otoczenia spada do poziomu w którym może nastąpić przesuszenie drewna. Można temu zapobiec stosując nawilżanie powietrza (np. z wykorzystaniem nawilżacza). Za deformacje podłogi wywołane powyższym zjawiskiem producent nie bierze odpowiedzialności. Do pielęgnacji i czyszczenia podłóg należy stosować tylko i wyłącznie środki pielęgnacyjne przeznaczone do podłóg wykończonych olejami i olejowoskami firmy Osmo ze względu na użyte przez PANMAR oleje wykończeniowe tej firmy.

Szczegółowe sposoby pielęgnacji zawarte są w "INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA I PIELEGNACJI podłóg Panmar wykończonych olejami OSMO". Panmar nie rekomenduje układania desek: Escarcha, Chambord, Clermont, Anet, Orlean oraz Serrant w pomieszczeniach o zwiększonej użyteczności (przedpokoje, ciągi komunikacyjne etc.)

## Zdatność i przydatność produktów:

Dostarczone produkty będą dobrej jakości, zdatne do użytku zgodnie z przeznaczeniem, dla którego Produkty tego rodzaju są powszechnie dostarczane oraz wolne od wad. Produkty są zdatne do bezpiecznego użytkowania bez ryzyka spowodowania śmierci, obrażeń/urazów, straty lub szkody.

## Zalecenia producenta:

Produkt powinien być użytkowany zgodnie z regułami ostrożności przeciętnego nabywcy. W związku z naturalnymi cechami drewna występującymi szczególnie w klasach Rustic oraz Charakter należy przestrzegać podstawowych reguł ostrożności, w szczególności:

- w przypadku pozostawienia dziecka na podłodze zalecamy używanie mat, dywanów etc. celem uniknięcia możliwości skaleczenia, wbicia drzazgi na powierzchni lub na bocznej części podłogi.
- zalecamy zachowanie szczególnej uwagi podczas chodzenia po powierzchni podłogi boso oraz w butach na obcasach.
- należy zachować ostrożność podczas wykonywania gwałtownych ruchów, ze względu na możliwość poślizgnięcia się.
- ze względu na dbałość o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo, folia oraz elementy kartonowe stanowiące opakowanie produktu, po rozpakowaniu powinny zostać umieszczone w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do składowania odpadów.
- podczas wykonywania zabiegu pielęgnacji należy zachować szczególną ostrożność.
- po wykonaniu zabiegu pielęgnacji wzrasta ryzyko poślizgnięcia się na powierzchni podłogi.
- wszelkiego rodzaju uszkodzenia podłogi mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników i powinny być niezwłocznie usuwane przez profesjonalny serwis.

## Reklamacje

Zalecamy aby osoba montująca deski dokładnie obejrzała każdą deskę przed jej zamontowaniem. Deski z wadami jawnymi nie podlegają reklamacji po zamontowaniu. Bezpośrednio po rozpakowaniu należy dokonać pomiaru wilgotności deski. Jeżeli wilgotność deski nie będzie odpowiadała następującym normom  $9 \pm 2$  % wilgotności względnej drewna nie należy rozpakowywać pozostałych opakowań. Tylko zabezpieczony oryginalnie produkt (zapakowany w folie) może być podstawą do rozpatrzenia reklamacji wilgotnościowej przez producenta. Arbitralną metodą do rozpatrzenia reklamacji wilgotnościowej będzie tylko i wyłącznie metoda suszarkowo wagowa. Ze względu na ekologiczny charakter deski PANMAR wady wynikające z naturalnej budowy drewna i charakteru danej klasy drewna nie podlegają reklamacji. Ze względu na naturalne właściwości drewna do ciemnienia lub jaśnienia pod wpływem światła producent nie odpowiada za zmiany kolorystyki powstałe z tego powodu. Producent nie odpowiada za wycieranie się powłok wykończonych olejami oraz zmianę ich barwy pod wpływem użytkowania, które są naturalną cechą podłóg pokrytych olejowoskami.

Uwagi dotyczące towaru muszą zostać przedstawione sprzedawcy w ciągu 7 dni po ich dostawie, jednak przed zamontowaniem towaru. Klient nie powinien odbierać towaru w opakowaniach naruszonych tj. nieszczelnych, gdyż producent nie będzie uznawał reklamacji takiego towaru. Producent nie przyjmuje zwrotów nadwyżek zamówionego towaru. Spełnienie wszystkich warunków zawartych w tej instrukcji jak i w Instrukcji użytkowania i pielęgnacji podłóg Panmar wykończonych olejami Osmo jest niezbędne do zachowania gwarancji na deski PANMAR.

## Uwaga!

Niniejszy dokument nie jest gwarancją jakości. Dokumentem gwarancyjnym jest karta gwarancyjna wręczana przez sprzedawcę w chwili nabycia towaru.